



F2 ECOHULL NIJE KONVENCIONALNI ANTIFOULING

Slijediti upute točno. Odstupanja mogu uzrokovati loše prijanjanje ili odvajanje premaza.

PRIJE POČETKA

Pogledati video i pročitati cijele upute.
Mjerodavne su ažurirane online upute.
Ovo je samo sažetak, nije potpun.

- Cijele upute: f2eco.eu/application
- Sigurnosni listovi: f2eco.eu/downloads
- Podrška: support@f2eco.eu



VIDEO



UPUTE

Pregled sustava

F2 Degreasing Solution	Sredstvo za čišćenje podloge bez otapala.
F2 EcoPrimer	Dvokomponentni epoksid. Konverzija i prijanjanje na stari antifouling. SAMO SCENARIJ A - VIDI DOLJE
F2 EcoHull Adhesive Coat	Jednokomponentni hibridni polimer. Sloj prijanjanja za Top Coat i bojena baza sustava.
F2 EcoHull Top Coat	Jednokomponentni hibridni polimer. Ultraglatka, sjajna površina koja jako otežava obraštanje (fouling-release). Prozirno, sa ili bez šljokica (Sparkle).

ČUVANJE

Zatvoreno: rok trajanja 12 mjeseci. Nakon otvaranja potrošiti u 5 dana.

Priprema površine

SCENARIJ A - F2 ECOPRIMER

- trup sa starim antifoulingom
- bez skidanja do gole podloge
- F2 EcoPrimer potreban kao sloj konverzije

UKLONITI STARI ANTIFOULING

Ukloniti stari antifouling do donjeg barijernog premaza ako je moguće, za čvrstu podlogu. U potpunosti ukloniti silikon i teflon.

SCENARIJ B - BARIJERNI PREMAZ

- novi ili potpuno skinuti trup
- epoksidni barijerni premaz (3-5 slojeva) preporučen
- u tom slučaju **F2 EcoPrimer nije potreban**
- slijediti upute na f2eco.eu/application!

BEZ ZAŠTITE OD OSMOZE / KOROZIJE

F2 EcoHull je fouling-release sustav, nije barijera protiv osmoze ili koroziije.



PREGLED Ne zamjenjuje cijele upute. Svaki korak detaljno na f2eco.eu/application.

1 Pripremiti podlogu

Podloga čvrsta, glatka, čista i suha. Postojeće površine brusiti (P180-220) za mat, ujednačenu površinu.

2 Provjeriti uvjete

Temperatura 10-35 °C, površina najmanje 3 °C iznad rosišta, vlaga maks. 90%.

3 Očistiti s F2 Degreasing Solution

Razrijediti 1:10 sa slatkom vodom i trup temeljito očistiti četkom ili spužvom. Ne koristiti otapala.

4 Nanijeti F2 EcoPrimer

SAMO SCENARIJ A

SCENARIJ B: BARIJERNI PREMAZ

BASE i ACTIVATOR pomiješati 60:40 u zasebnoj posudi, nikad izravno u limenci. Nanijeti jedan sloj spužvastim valjkom unakrsno. Debljina filma 100 mikrona.

KRATKO VRIJEME OBRADE Pomiješati maks. 250 ml po osobi odjednom.

OPASNOST OD POŽARA Ostaci smjese razvijaju toplinu. Ne ostavljati bez nadzora.

Čekanje prije Adhesive Coat

min. 4-6 h (suho na dodir)

maks. 24 h (prekoračeno: brusiti + čistiti)

5 Nanijeti F2 EcoHull Adhesive Coat

Mehanički miješati 2 minute. Ne razrjeđivati! Nanijeti jedan sloj spužvastim valjkom unakrsno. Debljina filma 100 mikrona. Ne nanositi predebelo odjednom, inače narančina kora.

Čekanje prije Top Coat

min. 4-6 h (suho na dodir)

∞

6 Nanijeti F2 EcoHull Top Coat

Dobro promiješati. Ne razrjeđivati! Nanijeti jedan dobro pokrivni sloj spužvastim valjkom unakrsno. Ne nanositi pretanko, razvući sav materijal! Debljina filma 100 mikrona. Odmah popraviti greške i curenja.

Čekanje prije dizalice

min. 36 h

∞

7 Dizalica / prikolica za pomicanje podupirača

OPASNOST OD KLIZANJA Osigurati trake dizalice. Detalji na f2eco.eu/lifting.

8 Obraditi mjesta podupirača

9 Porinuće

10 Održavanje i Early Clean nakon 8-12 tjedana